



Alarmanlage

mit Hupfunktion

Laden Sie die Batterie der Alarmanlage vor dem ersten Benutzen auf

Bevor Sie das erste Mal die Alarmanlage montieren oder Benutzen wollen, sollten Sie die Batterie zuerst vollständig aufladen. Schließen Sie das Micro USB Kabel an der Unterseite der Alarmanlage an. Dann schließen Sie das Micro USB Kabel an einer Stromquelle an (zB: PC oder Laptop). Um die Alarmanlage vollständig aufzuladen, dauert es bis zu zwei Stunden

Montage der Alarmanlage

Die Alarmanlage kann an den unterschiedlichsten Fahrzeugen montiert werden. Je nach Rahmenstärke verwenden Sie bitte den Gummiabstandhalter für eine sichere Befestigung.

Installation des Kabelschalters

Installieren sie den Kabelschalter an einer gut passenden und gut erreichbaren Stelle am Lenker. Fixieren sie das Kabel am Lenker sicher mittels Klettverschlussband oder Isolierband.

Verwendung der Hupe

Um die Hupe zu benutzen, drücken Sie auf den Kabelschalter. Der Ton dauert so lange an, wie sie den Schalter betätigen. Bei normaler Betätigung reicht eine Akkuladung für ca. 2.000 x hupen.

Verwendung der Alarmfunktion

Die Alarmanlage reagiert, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Das grundsätzliche Einschalten erfolgt mittels einmaligen Betätigens der Hupe.





Alarmanlage

Die Taste „BLITZ“ schaltet das System grundsätzlich ein. Im „Leerlauf“ hört man immer wieder zwei kurze Töne in Abständen. Das kann mit drücken der Blitztaste ausgeschaltet werden. Wenn aktiviert (1 x Horn zu Beginn), drücken Sie die Taste mit dem Schlosssymbol (Schloss verschlossen links oben) auf der mitgelieferten Fernbedienung, um die Hupe in den Modus "Autoalarm" zu versetzen. Sie hören eine Reihe von Tönen, um die Aktivierung zu bestätigen. Die Hupe ist jetzt scharfgeschaltet und die Hupe ertönt, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Um die Hupe zu deaktivieren, drücken Sie die Entriegelungstaste (geöffnetes Schloss rechts oben) auf der Fernbedienung. Sie hören eine kurze Reihe von Tönen, um zu bestätigen, dass die Hupe deaktiviert ist. Gesamt aus wieder mit der „Blitztaste“!

Fernbetätigung der Hupe

Die Hupe kann drahtlos über die Fernbedienung aktiviert werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Hilfe benötigen, um Ihr Fahrzeug in einem überfüllten Parkplatz zu finden. Drücken Sie die Klingeltaste auf der Fernbedienung. Die Hupe ertönt jedes Mal, wenn diese Taste gedrückt wird.

Fernbedienungsfunktion deaktivieren

Um die Funktion der Fernbedienung zu deaktivieren, drücken Sie einmal den Blitzknopf. Die Hupe akzeptiert keine Befehle von der Steuerung, bis der kabelgebundene Auslöseschalter gedrückt wird.

Fernbedienungsfunktion aktivieren

Um die Funktion der Fernbedienung zu aktivieren, drücken Sie einmal den Blitzknopf. Die Hupe akzeptiert nun wieder Befehle von der Steuerung, kurz davor mit dem Taster (am Lenker montiert) das Horn aktivieren.





Alarmanlage

ohne Hupfunktion

Laden Sie die Batterie der Alarmanlage vor dem ersten Benutzen auf

Bevor Sie das erste Mal die Alarmanlage montieren oder Benutzen wollen, sollten Sie die Batterie zuerst vollständig aufladen. Schließen Sie das Micro USB Kabel an der Unterseite der Alarmanlage an. Dann schließen Sie das Micro USB Kabel an einer Stromquelle an (zB: PC oder Laptop). Um die Alarmanlage vollständig aufzuladen, dauert es bis zu vier Stunden

Funktion

Dieser Alarm dient zur Information, wenn das Fahrzeug berührt bzw. bewegt wird. Die Alarmanlage wird an einer geeigneten Stelle angebracht oder bei einer Kette angebracht.

Aktivierung der Alarmanlage

Zur Aktivierung der Alarmanlage, drücken Sie an der Fernbedienung den Knopf mit dem geschlossenen Schloss. Sie werden einen kurzen Ton hören. Die Alarmanlage ist nun aktiviert und wird bei Vibration und Bewegung einen Alarm abgeben.

Deaktivieren der Alarmanlage

Drücken Sie den Button mit dem offenen Schloss zwei Mal. Nach zwei kurzen Tönen ist die Alarmanlage deaktiviert

Manueller Alarm

Mit der Fernbedienung kann manuell ein Alarm erzeugt werden. Dies kann nützlich sein, um das Fahrzeug in einem überfüllten Parkplatz zu finden. Drücken Sie dazu den Knopf mit der Glocke.

Deaktivieren der Fernbedienung

Um die Fernbedienung zu deaktivieren, drücken Sie einmal den Knopf mit dem Blitz.

Um die Fernbedienung wieder zu aktivieren, bewegen Sie die Alarmanlage.

