


ES300 Bedienungsanleitung APP



ES400 Bedienungsanleitung APP



Laden Sie die App auf unserer Homepage unter Downloads entweder mit dem QR-Code oder mit dem Dateidownload herunter und Installieren Sie die App.




Die Sprache der App richtet sich nach der eingestellten Sprache des Mobiltelefons.

Starten Sie zuerst den E-Scooter und dann die App. Die App verbindet sich nun automatisch.

Sämtliche Änderungen werden auf dem E-Scooter gespeichert. Bei jedem Verbinden werden die Einstellungen in die App Importiert!

Beim ersten Mal ist es möglich, dass ein Passwort angefragt wird. Geben Sie Zahlenfolge 0000 ein.

Das Passwort kann geändert werden.



Nach dem Verbinden des E-Scooters sehen Sie alle wichtigen Daten auf dem ersten Blick.

TRIP: Tageskilometerlaufleistung

ODO: Gesamtkilometerlaufleistung

km/h: Die gegenwärtig gefahrene Geschwindigkeit

1 2 3: Auswahl der Fahrstufe wie unter Punkt 2 in der Bedienungsanleitung beschrieben. Leer - Weiß - Rot

Auswahl zwischen **Licht ein - Licht aus**

Aktueller **Akkustand** in Prozent.



Nach dem drücken auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der App gelangen Sie in die Einstellungen für das Fahrzeug.

Aktuelle **Batteriespannung** in Volt.

Auswahl zwischen **Kilometer** und **Meilen** bei der Kilometerlaufleistung und der Geschwindigkeit.

Einstellung der **Motormagnete**. Diese Einstellung bitte nicht ändern!

Einstellung der **Reifengröße**. Diese Einstellung bitte nicht ändern!


Stellen Sie die **Höchstgeschwindigkeit** des E-Scooters ein. Sie können den Schieberegler zwischen 0 und 60 einstellen. Eine Änderung findet nur zwischen 0 und 30 statt.

Beachten Sie, dass der E-Scooter über 25 km/h nicht mehr StVO konform ist!

Anfahrtseinstellung: Auswahl zwischen Starten mit dem Gashebel oder durch anstoßen mit dem Fuß (Kick Start).

Einstellung der **Geschwindigkeitsregelanlage:** Nach gedrückt halten des Gashebels von mindestens 10 Sekunden, hören Sie ein Signal. Die Geschwindigkeit ist nun auf die aktuell gefahrene Geschwindigkeit fixiert. Durch erneutes betätigen des Gashebels oder die Bremse wird die Fixierung aufgehoben.

Sperren des Fahrzeugs: Bei aktivieren erscheint ein „P“ am Display des E-Scooters und Dieser ist gesperrt. Der ES300/ES400 lässt sich nicht mehr bedienen und das Hinterrad blockiert. Schalten Sie das Fahrzeug keinesfalls aus, wenn das „P“ am Display steht. Wenn Sie das Fahrzeug abschalten, können Sie es nur mit dem originalen Ladegerät wieder aktivieren.



Nach dem Drücken auf die 3 Striche in der oberen linken Ecke der App gelangen Sie zu mehr Informationen über die App.

Richten Sie ein **Passwort** für mehr Sicherheit der App ein. Beachten Sie, dass dieses Passwort immer für die Verbindung zum E-Scooter benötigt wird!

Sie finden Hilfe in den Punkten „**Verwendung der App**“, „**Erweiterte App Funktionen**“ und „**Problembehandlungen**“

Auf der **Karte** finden Sie Ihren derzeitigen Standort. Die Ladezeit hierfür kann unter Umständen sehr lange sein.

Laden Sie die App mit diesem QR-Code oder auf der Homepage unter Downloads herunter!

