

Batteriepflge – unbedingt beachten!

Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, sollten folgende Maßnahmen und wichtige Hinweise zur Batteriepflge beachtet werden:

- Längere Lagerung der Batterie:
 - Über 70% der vollen Ladekapazität
 - Hauptschalter auf OFF
 - Entladestecker entkoppeln
- Lagerung der Batterie in trockenem Raum:
 - Über 10°C Raumtemperatur
 - Lagerung bei Temperaturen unter 0°C vermeiden
 - Bei kalten Temperaturen entlädt sich die Batterie.
 - Bei zu geringer Spannung kann die Batterie beschädigt werden.
- Überprüfen Sie während der Lagerung regelmäßig den Ladezustand.
 - Laden Sie die Batterie gegebenenfalls auf.
- Empfehlung:
 - Einmal im Jahr die Batterie auf circa 5% leerfahren und dann wieder voll aufladen um die Kapazität wieder zu erhöhen und das BMS zurückzusetzen.
- Je öfter die Batterie in Verwendung ist, desto besser. Lange Stehzeiten vermeiden.
- Achten Sie regelmäßig auf den Zustand der elektrischen Verbindungseinrichtungen an Fahrzeug und Batterie (Stecker, Buchsen).
- Legen Sie das Ladegerät an einen sauberen und trockenen Platz um das einsaugen von Staub und anderen leichten Gegenständen zu vermeiden. Die Belüftung des Ladegeräts muss immer gegeben sein.
- Die ersten 10 Entladungen sollten bis max. 50 % Kapazität erfolgen.
- Laden Sie die Batterie, wenn möglich bei Temperaturen zwischen 15-25°C.
- Häufiges bremsen und starten verkürzt die Lebensdauer der Batterie, fahren Sie deshalb besonders vorrausschauend.



simple. electric. mobility.



**Hol dir jetzt deine
Bedienungsanleitung!**

Get your user manual now!